



UTILISATION SIMPLIFIÉE DU THERMOSTAT

Présentation du thermostat principal

Les visuels ci-contre et ci-dessous représentent le thermostat principal de votre installation. Depuis ce thermostat, vous pouvez naviguer dans les différents menus vous permettant de paramétrer votre installation selon vos préférences.

Ce thermostat comporte **3 touches (encadré jaune ci-dessous) permettant de naviguer dans ses menus**, ainsi qu'un afficheur non tactile comportant plusieurs icônes indiquant l'état de fonctionnement de votre système.

Voici la signification de ces différents icônes :



L'écran d'accueil n'affiche jamais tous les icônes présentés à la page précédente simultanément. Voici ci-contre un exemple de ce à quoi il peut ressembler en mode de fonctionnement classique (confort).

Le thermostat principal est celui qui, en plus de paramétrer la température souhaitée dans la pièce où il se trouve, permet de gérer les différentes fonctionnalités de l'installation. Mis à part la température de consigne, les paramètres saisis sur ce thermostat concernent l'ensemble du logement.

Navigation

Le bouton du milieu permet de naviguer dans les différents menus du thermostat. Ces menus sont les suivants :

- 1^{er} clic () : Menu MODE → Passage du mode CONFORT (logement occupé) au mode ECO (logement inoccupé : 16 °C) ou au mode STOP ou au mode HORS GEL (8 °C)
- 2^{ème} clic (+) : Menu BOOST → Lancement du ventilateur à pleine puissance pendant 30 minutes afin de mettre en température le logement plus rapidement
- 3^{ème} clic (+ +) : Menu VENTILATION → Réglage de la vitesse maximale du ventilateur (de 50 % à 100 %)
- 4^{ème} clic (+ + +) : Menu ETE - HIVER → Bascule du système dans le mode de fonctionnement correspondant à la saison (disponible uniquement en version réversible)
- 5^{ème} clic (+ + + +) : Menu CH 1 → Consultation des paramètres de la Chambre 1 (possibilité de voir la température qu'il fait et la température de consigne paramétrée)
- Clics suivants (+ + + + + + +) : Menus CH 2 ; CH 3 ; ... selon le nombre de pièces
- Clic supplémentaire après le menu de la dernière pièce (+ + + + + + + +) : retour au menu MODE

Le retour à l'écran de base se fait automatiquement au bout de 10 secondes d'inactivité. Pour entrer dans l'un des menus cités précédemment, cliquer sur une des deux flèches (haute ou basse). Pour valider la modification d'un paramètre, il est nécessaire de patienter 10 secondes. Le choix est alors enregistré et l'écran revient automatiquement à l'écran d'accueil. Si vous souhaitez modifier un autre paramètre, il est également possible de cliquer sans attendre sur le bouton du milieu. Votre choix sera alors enregistré et l'écran vous affichera le menu suivant. Pour y entrer, cliquer à nouveau sur l'une des deux flèches.

Thermostats secondaires

Les thermostats secondaires (chambres, bureau, ...) sont identiques au thermostat principal, avec afficheur digital. La navigation se fait de la même manière que dans ce dernier, mais les seules fonctionnalités accessibles sont la modification de la température de consigne et le mode de fonctionnement (CONFORT, ECO, STOP, HG).

Toute modification faite depuis ces thermostats n'affecte que la pièce concernée. Si un ordre est donné depuis le thermostat principal, alors celui-ci prendra le dessus sur le paramètre enregistré dans le thermostat de la chambre (par exemple si on passe du mode CONFORT au mode ECO, puis à nouveau au mode CONFORT depuis le thermostat principal, alors que le mode ECO était paramétré dans la chambre, celle-ci repasse en mode CONFORT avec l'ensemble du logement).





DESCRIPTIF DU THERMOSTAT

Thermostat principal

Utiliser la touche centrale pour naviguer dans les différents menus et les flèches haute et basse pour valider les différents modes de fonctionnement ou températures.

Lorsque vous êtes sur « EXIT », cliquer sur la flèche haute pour revenir à l'écran d'accueil.



MODE CONFORT : En utilisation courante et pour un fonctionnement optimal du système, laisser l'installation dans ce mode. Il suffit ainsi de régler la température à l'aide des flèches.

MODE ECO : À utiliser pour une absence temporaire (quelques jours par exemple). La température est alors maintenue à 16 °C dans tout le logement.

MODE HG : À utiliser pour une absence longue en période hivernale (ne pas couper le courant général du logement), afin de préserver l'appartement du gel. La température est alors maintenue à 8 °C dans tout le logement.

MODE STOP : Arrêt complet du système, aucun maintien en température. Ne pas activer ce mode en période hivernale.

Température de la pièce

Mode Chauffage ou Rafraichissement :

.Flamme = mode chauffage



.Flocon = mode rafraichissement (dispo uniquement si installation réversible)

MODE BOOST : permet de lancer le système à 100 % de puissance pendant 30 minutes, pour remettre en température le logement plus rapidement en cas de besoin.

Thermostats secondaires

Utiliser la touche centrale pour naviguer dans les différents menus et les flèches haute et basse pour valider les différents modes de fonctionnement ou températures.

Lorsque vous êtes sur « EXIT », cliquer sur la flèche haute pour revenir à l'écran d'accueil.



MODE OCCUPÉ : En utilisation courante et pour un fonctionnement optimal du système, laisser l'installation dans ce mode. Il suffit ainsi de régler la température à l'aide des flèches.

MODE INOCCUPÉ : À utiliser en cas d'absence prolongée de l'occupant de la pièce. La température est alors maintenue à 8 °C dans la pièce concernée.


Température de la pièce

Mode Chauffage ou Rafraichissement (réglable seulement depuis thermostat principal) :

.Flamme = mode chauffage

.Flocon = mode rafraichissement (dispo uniquement si installation réversible)

Ecran d'Accueil



• Thermostat principal EC Smart Vue

Mode Actuel

Température Ambiante

Icone chauffage ou refroidissement


Menu Optionnel dans le cas d'une installation réversible chauffage / Climatisation

Augmentation de la température de consigne du Séjour

Accès Menu Général

Diminution de la température de consigne du Séjour


Indicateur de Fonctionnement de la ventilation



• Thermostat des chambres


Ajustement de température de -3°C à +3°C

Thermostat de chambre avec affichage digital *Optionnel selon les installations*



Ajustement de température entre de 16 à 24°C en mode chaud et de 22 à 30°C en mode froid

Menu Général



• Thermostat principal

Pour rentrer dans un menu valider par la fleche du haut

Défilement des menus par le bouton du milieu



Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes

Clic !




Voir Détail
Page 4

Clic !





Voir Détail
Page 10

Clic !



Voir Détail
Page 11



Clic !



Voir Détail
Page 12


Menu Optionnel dans le cas
d'une installation réversible
chauffage / Climatisation

Clic !




Voir Détail
Page 13


Clic !




Clic !



Clic !



Mode CONFORT



- Thermostat principal EC Smart Vue


Mode Actuel

Indicateur de fonctionnement de la ventilation

Le mode Confort assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température :

- entre 16° C et 24° C en mode Chaud
- entre 22° C et 30° C en mode Froid (Mode Optionnel selon version)


Vous pouvez ajuster la température individuellement à partir de chacun des thermostats, salon ou chambres.



- Thermostat des chambres

Ajustement de température de +3°C à -3°C

Mode ECO




• Thermostat principal

Mode Actuel

Le mode Eco assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température de 17° C en mode Chaud et 30° C en mode Froid (Mode Optionnel selon version)

Dans ce mode les thermostats ne peuvent pas modifier cette température de consigne.

Mode STOP




Le mode Stop arrête votre système de chauffage tout en assurant un mode hors gel (8° minimum)

En mode Froid la température maximum avant déclenchement est de 40° C
(Mode Optionnel selon version)

Dans ce mode les thermostats ne peuvent pas modifier cette température de consigne.

Mode DOMOTIQUE




• Thermostat principal

Mode Actuel

Indicateur de fonctionnement de la ventilation

Le mode DOMOTIQUE assure le passage du mode ECO au mode CONFORT ainsi que l'arrêt du système selon les ordres donnés par votre système domotique (non fournie).

Mode Boost Ventilation




Le mode BOOST vous permet de passer en vitesse haute pour mettre en température plus rapidement votre logement
(par exemple après un passage du mode Eco au mode Confort)
La vitesse haute reste active pendant 30 minutes

Défilement par flèches haut et bas

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes


Mode Ventilation



Le mode Ventilation vous permet de moduler la vitesse de ventilation pour adapter la puissance de chauffage dans votre logement.

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes


Menu Chaud Froid (Optionnel)



Défilement par flèches haut et bas

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes

Menu Chambres



• Thermostat principal

Clic !



Temperature
mesurée

CH 1 TEMP
18.5 °C

Clic !



CH 1 CONS
19 °C

Temperature
demandée

Clic !



EXIT

Valider par
la flèche du haut

Défilement par le bouton menu du milieu

Retour à l'accueil automatique
au bout de 3 Secondes

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Rappel des températures


Mode	Désignation	Valeur
Mode Confort Chaud	Plage de température EC-Smart-Vue	16°C à 24°C
Mode Confort Froid	Plage de température EC-Smart-Vue	22°C à 30°C
Mode Eco Chaud	Température fixée	17°C
Mode Eco Froid	Température fixée	30°C
Mode Stop Chaud	Température fixée	8°C
Mode Stop Froid	Température fixée	40°C

Entre 16°C et 24°C en mode Confort Chaud sur les EC-Smart-Vue, consigne ajustable de -3°C à + 3°C sur ECW-Sensor-S et EC-Smart-Comfort-SO (médiane réglable de 18 à 22°C).

- Entre 22°C et 30°C en mode Confort Froid (Mode Optionnel selon version) sur les EC-Smart-Vue, consigne ajustable de -3°C à + 3°C sur ECW-Sensor-S et EC-Smart-Comfort-SO (médiane réglable de 23 à 29°C).

Codes alarme

Mode	Désignation
1	Problème d'alimentation des thermostats
2	Perte de communication entre le régulateur et le thermostat principal
3	Défaut Chaudière
4	Défaut Pompe à Chaleur



Si un code alarme apparaît prenez contact avec votre technicien chargé de la maintenance.